




Lieferumfang
1 x LED-Pendelleuchte 1 x Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die LED-Pendelleuchte (im Folgenden "Leuchte" genannt) ist zur Beleuchtung in trockenen Innenräumen konzipiert. Der Hersteller und der Verkäufer übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.

Symbole und Zeichenerklärung
 **Warnung!**
Signalsymbole/-wörter, die beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen, im Extremfall zum Tode kommen.

 **Vorsicht!**
Signalsymbole/-wörter, die zum sicheren Betrieb der Leuchte beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachten kann es zu Verletzungen kommen.

Hinweis!
Signalwörter, die bei der Handhabung der Leuchte zu beachten sind. Bei Nichtbeachtung kann es zu Sachschäden kommen.

 **Konformitätserklärung**
Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

 **Schutzklasse II**
Schutzisoliert

 **Nur für den Innenraum**
Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.

Bedienungshinweise
Das Ein- und Ausschalten der Leuchte erfolgt über den Lichtschalter. Wird die Leuchte durch den vorgelagerten Schalter eingeschaltet, ist die Helligkeit immer bei 100%. Zum Dimmen wird ein für LED-Fähiger Dimmer benötigt. Die Lampe kann aber ohne Dimmer auch betrieben werden.


Hinweise zu den LEDs
Die in dieser Leuchte verwendeten LEDs haben eine sehr hohe Lebensdauer und sind nicht austauschbar. Am Lebensdauerende der LEDs muss die Leuchte ersetzt werden.

Fehlererkennung und -beseitigung

Problem	Mögliche Ursachen	Problembehandlung
1. Eine einzelne LED funktioniert nicht.	Eine LED ist defekt?	Der Austausch des kompletten LED-Leuchtmittels ist möglich
3. Die Leuchte funktioniert gar nicht.	Ist die Leuchte korrekt angeschlossen? Ist die Sicherung / der FI-Schalter ausgeschaltet?	Prüfen Sie, ob die Leuchte korrekt angeschlossen ist. Schalten Sie die Sicherung / den FI-Schalter ein.

Installationshinweise
Hinweis!
Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitung zu beachten.

- Entnehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf Beschädigungen und Vollständigkeit.
- Bestimmen Sie den Montageort.
- Messen Sie die Lochabstände der Seilaufhängung im Brett
- Zeichne Sie die Löcher an der Decke an
- Bohren Sie die Löcher
- Befestigen Sie die Seilaufhängungen abhängig vom Untergrund, ggf. mittels der mitgelieferten Schrauben und Dübel an der Decke (Achtung sollte nicht die mitgelieferten Schrauben und Dübel verwendet werden, entfällt die Gewährleistung)
- Befestigen Sie den Halter des Baldachin an der Decke
- Befestigen Sie die Lampe mit den Seilen an den Seilaufhängungen, welche Sie bei Pos. 6 angebracht haben
- Führen Sie das Kabel durch den Baldachin
- Lassen Sie den Anschluss der Kabels von einem Elektriker vornehmen
- Prüfen Sie die Funktion der Leuchte

Symbol	Klemmenbezeichnung	Leitung
L	Phase	Braun
N	neutral	Blau
	Nullleiter	gelb/grün


Reinigungshinweise
Warnung! Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!
In die Leuchte eingedrunenes Wasser kann einen Stromschlag oder Kurzschluss verursachen. Daher darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an stromführende Teile gelangen. Trennen Sie, bevor Sie die Leuchte reinigen, diese vom Stromkreis, indem Sie die vorgelagerte Sicherung ausschalten und lassen Sie sie abkühlen.





Hinweise!
Reiniger, die Lösungsmittel oder scheuernde / ätzende Stoffe enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Die Oberfläche der Leuchte kann dadurch beschädigt werden.

Zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch verwenden. Hartnäckige Flecken können mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers, entfernt werden.

Technische Daten
Spannung: 230 V AC
Standby: < 0,5 W
Schutzklasse: II, Schutzisoliert
Leuchtmittel: 10W:168 LED
Lichtstrom ca. 1176 Lm
Lichtfarbe: warmweiß, ca. 3.000 K
Farbwiedergabe RA > 80
Abstrahlwinkel 120°
Dimmbar

Entsorgungshinweise
 Leuchten und LED-Leuchtmittel müssen am Ende der Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie auch bei Ihrer kommunalen Stelle.

Allgemeine Hinweise
- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen könnten.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf!
- Bei Weitergabe dieser Leuchte an Dritte ist die Bedienungsanleitung mitzugeben.

Sicherheitshinweise
 **Warnung! Erstickungsgefahr!**
Bei Verpackungs- und Schutzfolien besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.
 **Vorsicht! Verletzungsgefahr!**
Ein sicherer Betrieb dieser Leuchte ist nur gewährleistet, wenn diese Sicherheitshinweise beachtet werden. Andernfalls können Sie sich verletzen.

- Diese Leuchte ist nur zur Verwendung im Wohnbereich geeignet (nicht für Feuchträume) und darf nur ihrer Bauart entsprechend verwendet werden.
- die Montage darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Bei der Montage sind die entsprechenden Normen anzuwenden.
- Vor der elektrischen Installation oder der Reinigung muss die Leuchte vom Stromkreis getrennt werden.
- Es dürfen nur die vom Hersteller vorgesehenen Teile Verwendung finden.
- Kinder und Personen, deren körperliche, geistige oder sonstige Fähigkeiten eingeschränkt sind und die dieses Gerät nicht sicher bedienen können sowie Unbefugte, dürfen nicht unbeaufsichtigt an dieses Elektrogerät gelangen.
- Die Seilaufhängung ist für ein Gesamtgewicht von max. 5 kg

Vor der ersten Benutzung
Hinweis! Beschädigungsgefahr!
Glätten Sie die Seile mit einem geeigneten Tuch, um zu vermeiden, dass die Seile während der Höhenverstellung verhaken und reißen.

Höhenverstellung
Hinweis! Beschädigungsgefahr!
Glätten Sie die Seile mit einem geeigneten Tuch, um zu vermeiden, dass die Seile während der Höhenverstellung verhaken und reißen.

Die abgehängte Höhe der Leuchte kann stufenlos gestellt werden.
Soll die Pendellänge verändert werden, müssen die Metallhülsen an den beiden Seildurchführungen im Lampen Gegengewicht gelöst werden. Fassen Sie hierfür das Gegengewicht mit beiden Händen so, dass die Daumen von unten an der Seildurchführung liegen. Drücken Sie nun mit den Daumennägeln die kleinen Metallhülsen ein. Verschieben Sie nun das Gegengewicht in die gewünschte Richtung.
Es müssen mindestens 5 cm des Seils aus den Hülsen an der Lampe heraus schauen, nur so ist sichergestellt, dass die Seile perfekt halten.
Das überschüssige Seil kann nach Montage abgeschnitten werden
- Die Lampe muss mindestens 10cm von der Decke entfernt sein